



# Manuel d'utilisation Terraphone Clubman V3

Terratrip UK Ltd  
Ship Farm  
Horsley  
Derby DE21 5BR  
ANGLETERRE  
Tél. +44 (0) 1332 880468  
[info@terratrip.com](mailto:info@terratrip.com)  
[www.terratrip.com](http://www.terratrip.com)

Le système d'intercom Clubman ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur.  
Vous ne devez ni ouvrir ni altérer l'amplificateur ni les écouteurs.

## Haut-parleurs

Mettez les haut-parleurs en place avec précaution de façon à ce qu'ils soient en face de votre conduit auditif. Le Velcro des haut-parleurs adhère généralement à la doublure du casque, sinon vous pouvez coudre ou coller la bande à boucles Velcro fournie sur la doublure.

## Micro - Casque intégral

Fixez le micro en place sur la mentonnière du casque. Il NE DOIT PAS être à plus d'un centimètre de vos lèvres.

## Micro - Casque ouvert

La base du bras du micro doit épouser la forme de votre casque. Faites très attention à ce qu'il n'y ait pas d'espace entre la base du bras du micro et le casque. Essayez la base du bras du micro avec un chiffon humide pour éliminer toute trace de poussière et vérifiez également que le casque est propre. Fixez la base du bras du micro en place sur le casque au moyen de la pastille adhésive fournie. Le micro NE DOIT PAS être éloigné de plus d'un centimètre de vos lèvres. Le micro du pilote doit être installé du côté gauche de son casque et celui du copilote du côté droit (et inversement pour les voitures à conduite à gauche).

## Tous les écouteurs - Important

Les clips blancs du câble doivent être attachés sur le côté du casque pour réduire la contrainte imposée aux câbles des écouteurs. Une défaillance prématurée des écouteurs se produira s'ils ne sont pas utilisés.

## Amplificateur

Fixez l'amplificateur par des attache-câbles autour des pattes de fixation latérales ou percez et boulonnez les pattes de fixation sur le côté de l'amplificateur. Ne percez pas de trous dans le boîtier principal de l'amplificateur. Branchez le câble rouge sur la borne positive 12 volts de la batterie et le câble noir sur la borne négative. Nous recommandons de brancher les DEUX câbles, rouge et noir, aux bornes de la batterie, sans les coupler avec d'autres câbles. Vous DEVEZ mettre un fusible sur le câble positif, juste après la borne positive (calibré à 2 ampères maximum). L'amplificateur doit être utilisé uniquement sur des voitures avec le pôle négatif à la masse. Le cadran de volume de gauche sert également à mettre l'appareil sous tension et la LED s'allume.

## Entrée/Sortie audio

La prise 3,5 mm à l'arrière de l'amplificateur peut être connectée à un enregistreur vocal ou un appareil audio externe.